

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **KUBIVENT Viscola** ist eine viscoelastische Matratze, die in Kombination mit Körperwärme ideal anpassungsfähig ist. So werden Druckpunkte spürbar entlastet und das Körpergewicht gleichmäßig verteilt. Das Ergebnis ist ein besonders angenehmes Liegegefühl mit hohem Schlafkomfort sowie einer gezielten Unterstützung des Körpers in jeder Schlafposition.

Die Matratze ist ausschließlich für den Innenbereich bestimmt und nicht für medizinische oder therapeutische Zwecke klassifiziert.

SACHGERECHTE ANWENDUNG

Legen Sie die Matratze nach dem Entfalten mit der Liegefläche nach oben (*zur Identifikation der Oberseite beachten Sie die Illustration in den technischen Daten*) auf einen geeigneten Lattenrost oder eine belüftete Unterfederung. Achten Sie darauf, dass die Matratze plan aufliegt und nicht beschädigt werden kann. Verwenden Sie einen passenden Matratzenschoner oder Spannbezug zum Schutz des Obermaterials.

Sollten Sie die Matratze nicht unmittelbar nach dem Erhalt nutzen wollen, lagern Sie diese ausgepackt, flach liegend an einem trockenen Ort. Eine Lagerung im aufgerollten oder stehenden Zustand über längere Zeit kann die Materialstruktur beeinträchtigen. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, hohe Luftfeuchtigkeit und Temperaturen über 40 °C.

TECHNISCHE DATEN

Querschnitt der **KUBIVENT Viscola Weich**Querschnitt der **KUBIVENT Viscola Mittel**Querschnitt der **KUBIVENT Viscola Hart**

Verwendete Materialien für Matratzen und Bezüge			
	Viscola Weich	Viscola Mittel	Viscola Hart
Liegefläche	Viscoschaum: RG 50 kg/m³; StH: 1,6 kPa	Viscoschaum: RG 50 kg/m³; StH: 2,3 kPa	Viscoschaum: RG 50 kg/m³; StH: 4,3 kPa
Mittelschicht			PU-Schaum: RG 56 kg/m³; StH: 7,2 kPa
Unterbau	Kaltschaum: RG 50 kg/m³; StH: 3,9 kPa	PU-schaum: RG 40 kg/m³; StH: 6,0 kPa	Kaltsschaum: RG 55 kg/m³; StH: 6,5 kPa
Balance-Bezug	56% Polyester, 39% Tencel, 4% Baumwolle, 1% Silber		
Wave-Bezug	56% Polyester, 39% Tencel, 4% Baumwolle, 1% Silber versteppt mit Faserwatte aus 70 % Polyester, 30% Tencel		

RG = Raumgewicht, StH = Stauchhärte

Viscola Weich			Viscola Mittel			Viscola Hart		
Artikel-Nr.	Größe	Gewicht	Artikel-Nr.	Größe	Gewicht	Artikel-Nr.	Größe	Gewicht
ATM152-WB	190 x 90 x 15 cm	14,3 kg	ATM152-MB	190 x 90 x 15 cm	13,0 kg	ATM152-HB	190 x 90 x 15 cm	15,4 kg
ATM153-WB	200 x 90 x 15 cm	15,0 kg	ATM153-MB	200 x 90 x 15 cm	14,7 kg	ATM153-HB	200 x 90 x 15 cm	16,1 kg
ATM154-WB	200 x 100 x 15 cm	16,8 kg	ATM154-MB	200 x 100 x 15 cm	15,5 kg	ATM154-HB	200 x 100 x 15 cm	17,9 kg
ATM155-WW	200 x 120 x 15 cm	20,0 kg	ATM155-MW	200 x 120 x 15 cm	18,7 kg	ATM155-HW	200 x 120 x 15 cm	21,1 kg
ATM156-WW	200 x 140 x 15 cm	23,0 kg	ATM156-MW	200 x 140 x 15 cm	21,7 kg	ATM156-HW	200 x 140 x 15 cm	24,1 kg
ATM157-WW	200 x 160 x 15 cm	26,5 kg	ATM157-MW	200 x 160 x 15 cm	25,2 kg	ATM157-HW	200 x 160 x 15 cm	27,6 kg
ATM158-WW	200 x 180 x 15 cm	30,0 kg	ATM158-MW	200 x 180 x 15 cm	28,7 kg	ATM158-HW	200 x 180 x 15 cm	31,2 kg
ATM159-WW	200 x 200 x 15 cm	34,0 kg	ATM159-MW	200 x 200 x 15 cm	33,7 kg	ATM159-HW	200 x 200 x 15 cm	35,1 kg

REINIGUNG UND PFLEGE

Eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Komponenten stellt Hygiene und Langlebigkeit der Matratze sicher. Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Reinigung

Matratzenkern: Der Matratzenkern ist für die Reinigung in der Waschmaschine nicht geeignet. Der Matratzenkern kann mit einem leicht angefeuchteten Tuch und einem milden, haushaltsüblichen Reinigungs-/ Desinfektionsmittel abgewischt werden. Vor dem Einsatz sollte der Kern vollständig trocknen.

Bezug

Maschinenwäsche: Der Bezug kann bei 60°C in der Waschmaschine gewaschen werden. Trocknen Sie die den Bezug im Anschluss an der Luft oder niedriger Stufe im Wäschetrockner.

Desinfektion: Tragen Sie das Mittel mit einem Desinfektionstuch oder einer Sprühflasche gleichmäßig auf die Oberfläche auf. Lassen Sie das Produkt vollständig an der Luft trocknen. Nicht mit Wasser nachwischen. Alternativ kann die Desinfektion mit einem Desinfektionsvollwaschmittel in der Waschmaschine erfolgen

Wichtige Hinweise:

Bei der Auswahl des Reinigungs- und Desinfektionsmittels ist zu beachten, dass kein Äthylenoxid, kein Formaldehyd und keine Phenole verwendet werden. Verwenden Sie auch keine Scheuermittel oder Mittel, die ätzende Substanzen, Säuren oder Bleiche enthalten, und keine Mittel auf Basis von Chlor, Aceton oder Benzol. Beachten Sie vor dem Einsatz die Sicherheits- und Anwendungshinweise des Reinigungs- und Desinfektionsmittelherstellers. Dosieren Sie das Mittel nach dem Dosierplan, welcher auf dem Etikett oder in der Packungsbeilage des Herstellers angegeben ist.

Ausführliche Informationen zur Reinigung und Desinfektion finden Sie unter kubivent.com.

SICHERHEITSHINWEISE

Verpackungsmaterialien

- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Folien und Umverpackungen können eine Erstickengefahr darstellen und dürfen nicht unbeaufsichtigt in der Nähe von Kindern liegen bleiben.

Allgemeine Warnhinweise

- Verwenden Sie die Matratze nur auf einem stabilen, tragfähigen und belüfteten Untergrund, z. B. einem Lattenrost.
- Vermeiden Sie den Gebrauch auf feuchten, unebenen oder ungeeigneten Unterlagen (z. B. *direkt auf dem Boden*), da dies die Funktion beeinträchtigen und Materialschäden verursachen kann.
- Rauchen oder offene Flammen in unmittelbarer Nähe des Produkts sind zu vermeiden – Brandgefahr!

Nicht geeignet für:

- Die Matratze ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Für Säuglinge und Kleinkinder müssen spezielle Sicherheitsanforderungen beachtet werden.
- Nicht empfohlen für Personen mit medizinischem Liegebedarf, die auf spezielle, druckentlastende Hilfsmittel angewiesen sind (z. B. *Pflegebettmatratzen oder Antidekubitus-Systeme*).

NUTZUNGSDAUER
SICHERE ENTSORGUNG

Eine regelmäßige Kontrolle und sorgfältige Handhabung tragen wesentlich zur Verlängerung der Lebensdauer bei. Wir empfehlen die Matratze alle 8 bis 12 Wochen in Längsrichtung zu drehen. Bei sachgemäßer Anwendung kann die **KUBIVENT Viscola** eine Nutzungsdauer von bis zu 15 Jahren erreichen.

Die **KUBIVENT Viscola** kann auf dem Sperrmüll entsorgt werden, sofern keine anderen rechtlichen oder betrieblichen Vorgaben bestehen. Das Produkt enthält keine umwelt- oder gesundheitsgefährdenden Stoffe. Es sind keine besonderen Schutzmaßnahmen bei der Entsorgung erforderlich.

LIEFERUMFANG

Kubivent Viscola	Kubivent Viscola (ab der Matratzenbreite von 120 cm)
1x KUBIVENT Viscola (Matratzenkern)	1x KUBIVENT Viscola (Matratzenkern)
1x Anti-Allergie-Bezug Balance (abnehmbar)	1x Wave-Bezug (abnehmbar)
1x Gebrauchsanleitung	1x Gebrauchsanleitung
1x Folienverpackung	1x Folienverpackung

KONFORMITÄT & NORMEN

Dieses Produkt entspricht den geltenden Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG). Es wurde gemäß den aktuellen gesetzlichen Vorgaben entwickelt und geprüft, um die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei sachgemäßer Verwendung zu gewährleisten.

KUNDENDIENST & GARANTIE

Kontaktaten für Rückfragen:
Kubivent Sitz- und Liegepolster GmbH
Robert-Bosch-Straße 8, 73660 Urbach

Telefon: 0 71 81 / 47 50 6 – 0
E-Mail: info@kubivent.com

Für dieses Produkt gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen gemäß § 437 BGB. Zusätzlich **KUBIVENT** gewährt innerhalb von 15 Jahren ab Übergabe, bei nachweislichen Mängeln, Anspruch auf Nach-
erfüllung (Reparatur oder Ersatzlieferung) sowie – unter bestimmten Voraussetzungen – auf Minderung oder Rücktritt.
Abgedeckt sind alle Material- oder Herstellungsfehler oder Materialermüdung (bei der sich die Matratze unter normalem
Gebrauch um mehr als 2 cm absenkt).

Die Gewährleistung deckt keine normalen Abnutzungserscheinungen oder selbst verursachten Schäden ab (z. B. leicht
veränderte Härte oder Alterungserscheinungen, Normale Gebrauchsspuren, Schäden durch falsche Nutzung).

Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg für die Geltendmachung von Gewährleistungs- oder Garantieansprüchen auf.

RECHTLICHE HINWEISE

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Beeinträchtigungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch,
nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder Missachtung dieser Anleitung entstehen. Dies gilt insbesondere bei
falscher Lagerung, unzureichender Belüftung, fehlerhafter Nutzung des Untergrunds oder mechanischer Beschädigung
durch unsachgemäße Handhabung.

HERSTELLUNG UND VERTRIEB

KUBIVENT Viscola Matratzen werden ausschließlich von der Firma **KUBIVENT** Sitz- und Liegepolster GmbH,
Robert-Bosch-Str. 8, 73660 Urbach hergestellt und vertrieben.



FAMILY MATRATZEN

Gebrauchsanleitung KUBIVENT Viscola

Viscoelastische Matratze

Änderungen vorbehalten · Stand 05/2026 · AGB siehe kubivent.com

